

FICHA TECNICA

MANUAL DE INSTRUÇÕES 4400-POWER

EN 1004 - 3 – 5.8/5.8 XXXD



Peças necessárias:					(a)	(b)
Altura plataforma (m)		0.9	1.8	2.7	3.8*	5.8
Altura trabalho (m)		2.9	3.8	4.7	5.8	7.8
	Peso (kg)					
Base dobrável 4400 Power-Unidade	8.3	1	1	1	1	1
Conjunto de 4 tubos	0.8		1	1	1	1
Bastidor BRS 75-28-7	6.4			2	2	4
Plataforma c/ porta 185 BRS	14.0		1	1	1	2
Plataforma 4400-POWER s/ porta	14.0	1				
Conjunto de 4 Rodízios c/ travão Ø125	5	1	1	1	1	
Rodizio c/ perna ajustável 200mm BRS	3.3					4
Braço Diagonal 185-21 BRS	2.0		1	3	3	5
Braço Horizontal 185-4 BRS	1.8		5	5	5	7
Conjunto de resguardo 75-185 BRS	7.6			1	1	1
Guarda de proteção 75-50-2 BRS	2.4		2		2	2
Estabilizadores triangulares BRS	7.3			4	4	
Estabil. triangulares BRS standard	7.3					4

Altura da Plataforma		4400 - POWER	
		Interior	Exterior
0,9 m		0	0
1,8 m		0	0
2,7 m		0	0
3,8 m		0	(a) 20 Kg
5,8 m		0	(b) 40 Kg

(a)- 1 contrapeso de 5 Kg em cada montante.
(b)- 2 contrapesos de 5 Kg em cada montante.

* É necessário 1 plataforma adicional e 2 braços horizontais para montar esta configuração.

Ordem de Construção:

1 Desdobrar a base



2 Coloque o travão de segurança da dobradiça




3 Coloque a plataforma



Máximo até 3° de grau

4 Fecho de segurança



5 Trave as rodas



6 Certifique-se que as rodas ficam viradas para o exterior




Aumento da 4400-POWER:

Altura da plataforma de 1.8 m



Montagem do conjunto de 4 tubos



Aplique pinos de fixação em todas as conexões



Altura da plataforma de 3.8 m



É possível aumentar a Base Rebátil 4400-POWER com elementos standard, até um máximo de 5,80 mt. de altura. É necessário comprar o conjunto de 4 tubos.

Verificar a montagem da Base Rebátil antes de a usar. Não utiliza-la caso esteja danificada ou falem peças da sua composição original.

Altura da plataforma de 5.8 m

